



# 簡単 取付けマニュアル

(株) **レッツ** コーポレーション  
カスタマーサービス

平日 (9:00 ~ 17:00)

TEL:052-209-7860



電話回線と電話機の間で接続するだけ！



ここを抜く必要はありません。

電話回線

本装置

お客様がご使用中のモジュラーケーブル



自動通話録音機

側面端子部



DC IN

電話

回線

3



付属のACアダプター

コンセント

2



付属のモジュラーケーブル

電話機の[電話回線]に奥までしっかりと接続します。

電話機の電源\*

1

外す

お客様の電話機からモジュラーケーブルを外し、本装置の[回線]に奥までしっかりと接続します。

電話機

- ドアホン機能付電話機をご利用の場合、別紙「詳細取扱説明書」をご参照ください。
- ※ 電源を必要としない電話機をご使用の場合は、[ 電話機の電源 ]は必要ありません。

点灯!

消す

## 正常に接続されると

本装置の[消す]ボタンのLEDが緑色点灯し、「通常回線です」・「ファクシミリなしです」という音声が流れます。(出荷時設定)

- ガス警報装置との併用は可能ですが、取り扱いが複雑になるため、必ずカスタマーサービスまでご連絡ください。
- ガス警報装置以外の非常通報装置(ホームセキュリティやエレベーター、各自治体が配布している機器等)を使用している場合、正常稼働しない可能性がありますので本装置との併用はしないでください。

## 【操作ボタン説明】

消す

・1秒以上長押しで再生中の音声を消します。

小

・再生音声の音量を小さくします。

戻る

・再生中の録音音声を1つ古い音声にします。



・最新の録音音声を再生します。再度押しすると録音音声を停止します。



・再生音声の音量を大きくします。[ FAX対応モード ]にします。\*



・再生中の録音音声を1つ新しい音声にします。

\* 設定方法は詳細取扱説明書をご参照ください。